

# Товары в наличии

## GEFRAN

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gnv@nt-rt.ru](mailto:gnv@nt-rt.ru) || сайт: [gefran.nt-rt.ru](http://gefran.nt-rt.ru)

Артикул	Наименование	На складе
<b>Сервоприводы и моторы GEFRAN</b>		
HT00357368	<b>AXV300</b> Линия модульных сервоприводов	0,000
HT00357369	<b>IM</b> Двигатель асинхронный с вентилятором	0,000
HT00357370	<b>IMEx</b> Двигатель асинхронный с вентилятором	0,000
HT00357374	<b>KFM 05A 180</b> Привод позиционирующий	0,000
HT00357375	<b>KFM 05A 310</b> Привод позиционирующий	0,000
HT00357377	<b>KFM 05A 500L</b> Привод позиционирующий	0,000
HT00357378	<b>KFM 05A 510</b> Привод позиционирующий	0,000
HT00357380	<b>KFM 09 180</b> Привод для дверей оборудования	0,000
HT00357381	<b>KFM 09 310</b> Привод для дверей оборудования	0,000
HT00357382	<b>KFM 09 510</b> Привод для дверей оборудования	0,000
HT00357383	<b>KFM 24</b> Система интегрированная приводная с двигателем	0,000
HT00357384	<b>KFM 24 SAFETY</b> Система интегрированная приводная с двигателем	0,000
HT00357386	<b>KFM LD 180</b> Привод для дверей лифтов	0,000
HT00357387	<b>KFM LD 310</b> Привод для дверей лифтов	0,000
HT00357388	<b>KFM LD 510</b> Привод для дверей лифтов	0,000
HT00357390	<b>KFM SAFETY 180</b> Система приводная децентрализованная	0,000
HT00357391	<b>KFM SAFETY 180 HC</b> Система приводная децентрализованная	0,000
HT00357392	<b>KFM SAFETY 510</b> Система приводная децентрализованная	0,000
HT00357393	<b>KFM SAFETY 510 HC</b> Система приводная децентрализованная	0,000
HT00357398	<b>SM126.3.7M</b> Двигатель синхронный	0,000
HT00357401	<b>SM172.3.7</b> Двигатель синхронный	0,000
HT00357404	<b>SM345.3.7</b> Двигатель синхронный	0,000
HT00357407	<b>SM533.3.7</b> Двигатель синхронный	0,000
HT00357410	<b>SM738.3.7</b> Двигатель синхронный	0,000
HT00357413	<b>SM1111.3.7</b> Двигатель синхронный	0,000
HT00357414	<b>SBM</b> Серводвигатель бесщеточный	0,000
HT00357415	<b>SHJ</b> Серводвигатель бесщеточный	0,000
HT00357417	<b>XVy-EV</b> Сервопривод для двигателя	0,000
HT00357418	<b>10-meter keypad cable</b> Кабель для клавиатуры 10м	0,000
HT00357419	<b>5-meter keypad cable</b> Кабель для клавиатуры 5м	0,000
HT00357420	<b>HTD 8M-20</b> Ремень зубчатый	0,000
HT00357421	<b>KB-ADL</b> Клавиатура программирующая с памятью	0,000
HT00357422	<b>NMRV 040 i = 5:1</b> Передача червячная	0,000
HT00357423	<b>Powercable 10 poles</b> Кабель 10м, 10 контактов	0,000
HT00357424	<b>Powercable 19 poles</b> Кабель 10м, 19 контактов	0,000
HT00357425	<b>Powercable 6 poles</b> Кабель 10м, 6 контактов	0,000
HT00357426	<b>Standard Pulley Kit</b> Комплект шкивов	0,000
<b>Датчики положения потенциометрические GEFRAN</b>		
HT00322353	<b>EG01</b> Энкодер пульсовый вращательный	0,000
HT00322354	<b>EG02</b> Энкодер пульсовый вращательный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322355	<b>EG03</b> Тахометр вращательный	0,000
HT00322356	<b>IC</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322357	<b>LT</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322358	<b>LT67</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322360	<b>PA1</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322361	<b>PC</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322362	<b>PC67</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322363	<b>PK</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322365	<b>PMA12</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322367	<b>PME12</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322369	<b>PMI-SL</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322370	<b>PMI-SLE</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322371	<b>PMI12</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322373	<b>PR65</b> Датчик смещения вращательный	0,000
HT00322375	<b>PS09</b> Датчик смещения вращательный	0,000
HT00322376	<b>PS11</b> Датчик смещения вращательный	0,000
HT00322377	<b>PS20</b> Датчик смещения вращательный	0,000
HT00322379	<b>PY1</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322380	<b>PY2</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322381	<b>PY3</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322383	<b>PZ12</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322384	<b>PZ34</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322386	<b>PZ67-A</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
HT00322387	<b>PZ67-S</b> Датчик линейного перемещения потенциометрический	0,000
<b>Датчики положения магнитострикционные GEFRAN</b>		
HT00322390	<b>IK4-A</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322391	<b>IK4-C</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322392	<b>IK4-P</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322393	<b>IK4-S</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322394	<b>IK4-S с последовательным выходом</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322395	<b>IK4-S CAN open</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322398	<b>MK4-A</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322399	<b>MK4-C</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322400	<b>MK4-D</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322401	<b>MK4-P</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322402	<b>MK4-S</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322403	<b>MK4-S технология ONDA</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322406	<b>ONP1-A</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000
HT00322407	<b>ONPP</b> Датчик линейного перемещения магнитострикционный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322409	<b>RK-2</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322410	<b>RK-4</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322412	<b>RK-5 аналоговый выход</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322413	<b>RK-5 C</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322415	<b>WPA-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322416	<b>WPA-S</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322418	<b>WPG-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322420	<b>WPL-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322422	<b>WPP-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322423	<b>WPP-S</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322425	<b>WRA-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322426	<b>WRA-S</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322428	<b>WRG-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322430	<b>WRP-A</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
HT00322431	<b>WRP-S</b> Датчик линейного перемещения магнитоотрицательный	0,000
<b>Инклинометры, датчики вращения GEFRAN</b>		
HT00322433	<b>GIB</b> Инклинометр начального уровня	0,000
HT00322434	<b>GIG</b> Инклинометр общего применения	0,000
HT00322435	<b>GIG-RELAY</b> Инклинометр общего применения	0,000
HT00322436	<b>GIT</b> Инклинометр высокопроизводительный	0,000
HT00322437	<b>GRA</b> Датчик вращения	0,000
HT00322438	<b>GRN</b> Датчик вращения	0,000
HT00322439	<b>GSF</b> Датчик тросиковый линейного положения	0,000
<b>Датчики влажности GEFRAN</b>		
HT00322440	<b>H5000</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322441	<b>H5100</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322442	<b>HYGROCOR</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322443	<b>T150</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322444	<b>T211</b> Датчик относительной влажности для установки в канал	0,000
HT00322445	<b>T214</b> Датчик относительной влажности для установки в стену	0,000
HT00322446	<b>T215</b> Датчик относительной влажности для установки в стену	0,000
HT00322447	<b>T220</b> Датчик относительной влажности для нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха	0,000
HT00322448	<b>T261</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322449	<b>T262</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322450	<b>T269</b> Датчик относительной влажности	0,000
HT00322451	<b>T281</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322452	<b>T282</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322453	<b>T283</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322454	<b>T284</b> Преобразователь относительной влажности	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322455	<b>T285</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322456	<b>T291</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322457	<b>T292</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322458	<b>T293</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322459	<b>T294</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322460	<b>T295</b> Преобразователь относительной влажности	0,000
HT00322461	<b>T300</b> Датчик относительной влажности для нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха	0,000
HT00322462	Комплект контроля с принадлежностями для измерения относительной влажности	0,000
<b>Датчики давления расплава GEFRAN</b>		
HT00322464	<b>HIE0</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322466	<b>HIE1-M</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322467	<b>HIE1-S</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322468	<b>HIE2</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322470	<b>HIX0</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322472	<b>HIX1-M</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322473	<b>HIX1-S</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322474	<b>HIX2</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322476	<b>HKE0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322477	<b>HKE1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322478	<b>HKE2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322479	<b>HKE3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322481	<b>HME0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322482	<b>HME1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322483	<b>HME2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322484	<b>HME3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322486	<b>HMF0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322487	<b>HMF1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322488	<b>HMF2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322489	<b>HMF3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322491	<b>HMX0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322492	<b>HMX1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322493	<b>HMX2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322494	<b>HMX3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322495	<b>HMX4</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322497	<b>HWE0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322498	<b>HWE1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322499	<b>HWE2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322500	<b>HWE3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322502	<b>HWF0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322503	<b>HWF1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322504	<b>HWF2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322505	<b>HWF3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322507	<b>HWX0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322508	<b>HWX1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322509	<b>HWX2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322510	<b>HWX3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322511	<b>HWX4</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322512	<b>I30</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322514	<b>I31M</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322515	<b>I31S</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322516	<b>I32</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322518	<b>I70 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322520	<b>I71M</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322521	<b>I71M PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322522	<b>I71S</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322523	<b>I71S PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322525	<b>I72 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322528	<b>IE0 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322530	<b>IE1M</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322531	<b>IE1M PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322532	<b>IE1S</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322533	<b>IE1S PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322535	<b>IE2 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322536	<b>IJ</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322538	<b>ILIO</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322539	<b>ILI1-M</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322540	<b>ILI1-S</b> Преобразователь давления без трансмиссионной жидкости	0,000
HT00322542	<b>ILK0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322543	<b>ILK1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322544	<b>ILK3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322546	<b>ILM0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322547	<b>ILM1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322548	<b>ILM3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322550	<b>ILW0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322551	<b>ILW1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322552	<b>ILW3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322554	<b>INO</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322555	<b>IN1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322556	<b>IN1M</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322557	<b>IN1S</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322558	<b>IN2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322560	<b>IX0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322561	<b>IX1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322562	<b>IX1M</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322563	<b>IX1S</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322564	<b>IX2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322565	<b>K30</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322566	<b>K31</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322567	<b>K32</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322568	<b>K33</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322569	<b>K70</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322571	<b>K70 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322572	<b>K71</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322574	<b>K71 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322575	<b>K72</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322577	<b>K72 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322578	<b>K73</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322580	<b>K73 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322582	<b>KD0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322583	<b>KD1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322584	<b>KD2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322585	<b>KD3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322587	<b>KE0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322588	<b>KE0 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322590	<b>KE0 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322591	<b>KE1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322592	<b>KE1 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322594	<b>KE1 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322595	<b>KE2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322596	<b>KE2 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322598	<b>KE2 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322599	<b>KE3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322600	<b>KE3 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322602	<b>KE3 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322604	<b>KN0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322605	<b>KN1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322606	<b>KN2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322607	<b>KN3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322608	<b>M00</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322609	<b>M01</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322610	<b>M30</b> Датчик давления расплава	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322611	<b>M31</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322612	<b>M32</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322613	<b>M33</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322614	<b>M50</b> Манометр давления расплава механический	0,000
HT00322615	<b>M51</b> Манометр давления расплава механический	0,000
HT00322616	<b>M52</b> Манометр давления расплава механический	0,000
HT00322617	<b>M60</b> Манометр давления расплава цифровой	0,000
HT00322618	<b>M61</b> Манометр давления расплава цифровой	0,000
HT00322619	<b>M62</b> Манометр давления расплава цифровой	0,000
HT00322621	<b>M70 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322623	<b>M70 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322625	<b>M71 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322627	<b>M71 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322629	<b>M72 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322631	<b>M72 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322633	<b>M73 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322635	<b>M73 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322636	<b>M80</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322637	<b>M81</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322638	<b>M92</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322640	<b>MD0</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322641	<b>MD1</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322642	<b>MD2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322643	<b>MD3</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322645	<b>ME0</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322646	<b>ME0 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322648	<b>ME0 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322649	<b>ME1</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322650	<b>ME1 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322652	<b>ME1 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322653	<b>ME2</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322654	<b>ME2 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322656	<b>ME2 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322657	<b>ME3</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322658	<b>ME3 PLc</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322660	<b>ME3 SIL2</b> Датчик давления расплава заполненный ртутью	0,000
HT00322662	<b>MF0</b> Датчик давления расплава взрывозащищенный	0,000
HT00322663	<b>MF1</b> Датчик давления расплава взрывозащищенный	0,000
HT00322664	<b>MF2</b> Датчик давления расплава взрывозащищенный	0,000
HT00322665	<b>MF3</b> Датчик давления расплава взрывозащищенный	0,000
HT00322666	<b>MFx</b> Датчик давления расплава взрывозащищенный	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT00322667	<b>MJ</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322669	<b>MNO</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322670	<b>MN1</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322671	<b>MN2</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322672	<b>MN3</b> Датчик давления расплава	0,000
HT00322674	<b>MX0</b> Преобразователь давления для применения в потенциально взрывоопасной среде	0,000
HT00322675	<b>MX1</b> Преобразователь давления для применения в потенциально взрывоопасной среде	0,000
HT00322676	<b>MX2</b> Преобразователь давления для применения в потенциально взрывоопасной среде	0,000
HT00322677	<b>MX3</b> Преобразователь давления для применения в потенциально взрывоопасной среде	0,000
HT00322678	<b>MX4</b> Преобразователь давления расплава взрывобезопасный	0,000
HT00322679	<b>W00</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322680	<b>W01</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322681	<b>W30</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный первичный	0,000
HT00322682	<b>W31</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный первичный	0,000
HT00322683	<b>W32</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный первичный	0,000
HT00322684	<b>W33</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный первичный	0,000
HT00322685	<b>W60</b> Манометр расплава цифровой	0,000
HT00322686	<b>W61</b> Манометр расплава цифровой	0,000
HT00322687	<b>W62</b> Манометр расплава цифровой	0,000
HT00322689	<b>W70 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322690	<b>W70 SIL</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322691	<b>W70 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322693	<b>W71 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322694	<b>W71 SIL</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322695	<b>W71 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322697	<b>W72 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322698	<b>W72 SIL</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322699	<b>W72 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322701	<b>W73 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322702	<b>W73 SIL</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322703	<b>W73 SIL2</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322704	<b>W80</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322705	<b>W81</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322706	<b>W92</b> Система контроля давления расплава	0,000
HT00322708	<b>WD0</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный	0,000
HT00322709	<b>WD1</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный	0,000
HT00322710	<b>WD2</b> Преобразователь давления расплава маслонеполненный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322711	<b>WD3</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322713	<b>WE0</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322714	<b>WE0 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322716	<b>WE0 SIL2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322717	<b>WE1</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322718	<b>WE1 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322720	<b>WE1 SIL2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322721	<b>WE2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322722	<b>WE2 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322724	<b>WE2 SIL2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322725	<b>WE3</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322726	<b>WE3 PIs</b> Датчик давления расплава высокотемпературный	0,000
HT00322728	<b>WE3 SIL2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322730	<b>WF0</b> Преобразователь давления расплава взрывобезопасный	0,000
HT00322731	<b>WF1</b> Преобразователь давления расплава взрывобезопасный	0,000
HT00322732	<b>WF2</b> Преобразователь давления расплава взрывобезопасный	0,000
HT00322733	<b>WF3</b> Преобразователь давления расплава взрывобезопасный	0,000
HT00322734	<b>WFx</b> Датчик давления взрывозащищенный	0,000
HT00322736	<b>WM0</b> Датчик давления расплава, заполненный маслом	0,000
HT00322737	<b>WM2</b> Датчик давления расплава, заполненный маслом	0,000
HT00322738	<b>WM3</b> Датчик давления расплава, заполненный маслом	0,000
HT00322740	<b>WN0</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322741	<b>WN1</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322742	<b>WN2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322743	<b>WN3</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322745	<b>WX0</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322746	<b>WX1</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322747	<b>WX2</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
HT00322748	<b>WX3</b> Преобразователь давления расплава маслonaполненный	0,000
<b>Датчики давления общепромышленные GEFRAN</b>		
HT00322749	<b>KN</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322750	<b>KNC</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322751	<b>KS</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322752	<b>KX</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322753	<b>TK</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322754	<b>TKDA</b> Датчик давления с цифровой функцией "автонуль и спан"	0,000
HT00322755	<b>TPF</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322756	<b>TPFADA</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322757	<b>TPFAS</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322758	<b>TPH</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322759	<b>TPHA</b> Датчик давления высокого	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00322760	<b>TPHADA</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322761	<b>TPS</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322762	<b>TPSA</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322763	<b>TPSADA</b> Датчик давления с цифровой функцией "автонуль и спан"	0,000
HT00322764	<b>TSA</b> Датчик давления общепромышленный	0,000
HT00322765	<b>XPSA</b> Датчик давления для применения во взрывоопасных зонах	0,000
HT00322766	<b>XSA</b> Датчик давления для применения во взрывоопасных зонах	0,000
<b>Датчики динамометрические GEFRAN</b>		
HT00322767	<b>AM</b> Датчик усилия при сжатии	0,000
HT00322769	<b>AN1068</b> Тензодатчик напрессовки	0,000
HT00322770	<b>CB</b> Датчик нагрузки прогиба	0,000
HT00322771	<b>CC</b> Датчик усилия цилиндрический промышленного применения	0,000
HT00322772	<b>CM</b> Тензодатчик веса для применения при сжатии	0,000
HT00322773	<b>CT</b> Датчик силы тороидальный промышленного применения	0,000
HT00322774	<b>CU</b> Датчик веса для измерения сжатия компактный	0,000
HT00322775	<b>DAK</b> Датчик силы касания сопла	0,000
HT00322776	<b>DLC</b> Тензодатчик силы с диафрагмой	0,000
HT00322777	<b>DLCA</b> Тензодатчик веса с диафрагмой и усилителем сигнала	0,000
HT00322779	<b>GE1029</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00322780	<b>GE1029-A</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00322783	<b>GE1029-DU-1D</b> Система для измерения деформации на одной стяжке	0,000
HT00322785	<b>GE1029-DU-4D</b> Система для одновременного измерения деформации до четырех стяжек	0,000
HT00322787	<b>ML1018</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00322788	<b>OC</b> Датчик веса для платформ низкопрофильный	0,000
HT00322789	<b>OD</b> Датчик веса для упаковки и дозирования	0,000
HT00322791	<b>QE1008</b> Тензодатчик поверхностной деформации магнитный	0,000
HT00322794	<b>QE1008-DU-1D</b> Система для измерения деформации на одной стяжке	0,000
HT00357427	<b>QE1008-DU-4D</b> Система для одновременного измерения деформации до четырех стяжек	0,000
HT00357428	<b>QE1008-DU-4USB</b> Система для одновременного измерения деформации до четырех стяжек	0,000
HT00357430	<b>QE1008-W SET</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00357431	<b>QE1010</b> Тензодатчик поверхностной деформации магнитный	0,000
HT00357433	<b>SB46</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00357435	<b>SB76-VDA</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00357436	<b>SH</b> Датчик веса сдвига	0,000
HT00357439	<b>SL76-VDA</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00357442	<b>SL76/80-AA/AC</b> Тензодатчик поверхностной деформации	0,000
HT00357443	<b>TC</b> Датчик веса для применения при сжатии / растяжении	0,000
HT00357444	<b>TH</b> Преобразователь силы для применения при сжатии / растяжении	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357445	<b>TR</b> Датчик усилия для измерения натяжения на фиксированных и вращающихся осях	0,000
HT00357446	<b>TU</b> Датчик веса для применения при сжатии / растяжении	0,000
<b>Датчики температуры GEFRAN</b>		
HT00357448	<b>AC2</b> Термопара со сменной втулкой	0,000
HT00357449	<b>AC6</b> Термопара для использования в широком диапазоне промышленного применения	0,000
HT00357450	<b>AC6M</b> Термопара минералоксидная для промышленного применения	0,000
HT00357451	<b>AC8</b> Термопара для сталелитейной промышленности	0,000
HT00357452	<b>AC9</b> Термопара для сталелитейной промышленности	0,000
HT00357454	<b>AR2</b> Термометр сопротивления со сменной втулкой	0,000
HT00357455	<b>AR6</b> Термометр сопротивления для широкого диапазона	0,000
HT00357456	<b>AR6M</b> Термометр сопротивления для широкого диапазона	0,000
HT00357458	<b>T4A</b> Термоэлемент для измерения температуры фиксированных поверхностей	0,000
HT00357459	<b>T4F</b> Термоэлемент для измерения температуры фиксированных поверхностей	0,000
HT00357460	<b>T4P</b> Термоэлемент для измерения температуры фиксированных поверхностей	0,000
HT00357462	<b>TC1</b> Термопара для промышленности пластмасс	0,000
HT00357463	<b>TC1M</b> Термопара минералоксидная для промышленного применения	0,000
HT00357464	<b>TC10</b> Термопара для металлургической промышленности	0,000
HT00357465	<b>TC2</b> Термопара со сменной втулкой	0,000
HT00357466	<b>TC3</b> Термопара для измерения температуры общего применения	0,000
HT00357467	<b>TC5</b> Термопара для использования при обработке пластмасс	0,000
HT00357468	<b>TC5M</b> Термопара с минералоксидной изоляцией	0,000
HT00357469	<b>TC5N</b> Термопара для использования при обработке пластмасс	0,000
HT00357470	<b>TC6</b> Термопара для использования в широком диапазоне промышленного применения	0,000
HT00357471	<b>TC6M</b> Термопара минералоксидная для промышленного применения	0,000
HT00357473	<b>TC7M</b> Термопара для измерения температуры общего применения	0,000
HT00357474	<b>TC8</b> Термопара для сталелитейной промышленности	0,000
HT00357475	<b>TC9</b> Термопара для сталелитейной промышленности	0,000
HT00357476	<b>TCI</b> Втулка термоэлектрическая из окиси магния	0,000
HT00357477	<b>TCM</b> Термопара с минеральной изоляцией для промышленности пластмасс	0,000
HT00357478	<b>TCPM</b> Термопара с минералоксидной изоляцией промышленного применения	0,000
HT00357480	<b>TR1</b> Термометр сопротивления для промышленности пластмасс	0,000
HT00357482	<b>TR1M MgO</b> Термометр сопротивления общего назначения	0,000
HT00357483	<b>TR2</b> Термометр сопротивления со сменной втулкой	0,000
HT00357484	<b>TR5</b> Термометр сопротивления для промышленности пластмасс	0,000
HT00357485	<b>TR5N</b> Термометр сопротивления для промышленности пластмасс	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357486	<b>TR6</b> Термометр сопротивления для широкого спектра	0,000
HT00357487	<b>TR6M</b> Термометр сопротивления минералоксидные промышленного применения	0,000
HT00357489	<b>TR7M</b> Термометр сопротивления для общего применения	0,000
HT00357490	<b>TRA</b> Термометр сопротивления для комнатных температур	0,000
HT00357491	<b>TRD</b> Термометр сопротивления для текущего контроля за переключками	0,000
HT00357492	<b>TRI</b> Вкладыш MgO термометра сопротивления	0,000
HT00357493	<b>TRIM</b> Термометр сопротивления минералоксидные промышленного применения	0,000
HT00357494	<b>TRM</b> Термометр сопротивления с минеральной изоляцией	0,000
HT00357495	<b>TRPM</b> Термометр сопротивления с изоляцией из оксида магния	0,000
<b>Регуляторы мощности модульные GEFRAN</b>		
HT00357506	<b>GFW-M-100-480-0-0-3-0-1-1-0</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357514	<b>GFW-M-100-600-1-1-3-C-1-1-M</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357518	<b>GFW-M-100-600-1-1-3-R-1-1-M</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357527	<b>GFW-M-40-600-1-1-3-R-1-1-M</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357535	<b>GFW-M-60-600-1-1-3-D-1-1-M</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357539	<b>GFW-M-60-600-1-1-3-R-1-1-M</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357540	<b>GFW-Xtra</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357542	<b>GFX Multifunction</b> Прибор многофункциональный для управления резистивными нагрузками	0,000
HT00357544	<b>GFX-E1</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357545	<b>GFX-E2</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357547	<b>GFX-M1</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357548	<b>GFX-M2</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357549	<b>GFX-M2-V</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357550	<b>GFX-OP</b> Терминал для программирования GEFLEX устройств	0,000
HT00357552	<b>GFX-S1</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357553	<b>GFX-S2</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357554	<b>GFX-S2-V</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357555	<b>GFX4</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357556	<b>GFX4-IR</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357557	<b>GPC</b> Регулятор мощности трехфазный усовершенствованный	0,000
HT00357558	<b>GTF</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357559	<b>GTF-Xtra</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357561	<b>IR12</b> Регулятор мощности тока	0,000
HT00357562	<b>IR24</b> Регулятор мощности тока	0,000
<b>Контроллеры-программаторы GEFRAN</b>		
HT00357564	<b>400</b> Контроллер температуры	0,000
HT00357565	<b>401</b> Контроллер температуры	0,000
HT00357569	<b>40T72 PID</b> Контроллер температуры однодисплейный универсальный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357570	<b>1000</b> Контроллер температуры	0,000
HT00357571	<b>1001</b> Контроллер температуры	0,000
HT00357572	<b>1101</b> Контроллер температуры	0,000
HT00357573	<b>600</b> Контроллер для вентиля с электроприводом	0,000
HT00357574	<b>600 OF</b> Контроллер микропроцессорный без корпуса	0,000
HT00357575	<b>1200</b> Контроллер давления и натяжения	0,000
HT00357576	<b>1300</b> Контроллер давления и температуры	0,000
HT00357577	<b>800</b> Контроллер конфигурируемый температуры	0,000
HT00357578	<b>800P</b> Контроллер-программатор	0,000
HT00357579	<b>800V</b> Контроллер для моторизованных клапанов	0,000
HT00357580	<b>1600</b> Контроллер-программатор температуры и давления	0,000
HT00357581	<b>1600P</b> Контроллер-программатор	0,000
HT00357582	<b>1600V</b> Контроллер для моторизованных клапанов	0,000
HT00357583	<b>1800</b> Контроллер-программатор температуры и давления	0,000
HT00357584	<b>1800P</b> Контроллер-программатор	0,000
HT00357585	<b>1800V</b> Контроллер для моторизованных клапанов	0,000
HT00357586	<b>3400</b> Контроллер температуры конфигурируемый	0,000
HT00357587	<b>4400</b> Контроллер температуры конфигурируемый	0,000
HT00357588	<b>3500</b> Контроллер программируемый конфигурируемый	0,000
HT00357589	<b>4500</b> Контроллер программируемый конфигурируемый	0,000
HT00357590	<b>2301</b> Контроллер быстроциклический - ПИ/ПИД действия	0,000
HT00357591	<b>2500</b> Контроллер высокоэффективный	0,000
HT00357592	<b>450</b> Контроллер-программатор температуры	0,000
HT00357593	<b>650</b> Контроллер конфигурируемый температуры	0,000
HT00357594	<b>650L</b> Ограничитель пределов	0,000
HT00357595	<b>850</b> Контроллер конфигурируемый температуры	0,000
HT00357596	<b>1250</b> Контроллер давления и натяжения	0,000
HT00357597	<b>1250L</b> Ограничитель пределов	0,000
HT00357598	<b>1350</b> Контроллер давления и температуры	0,000
HT00357599	<b>1650</b> Контроллер-программатор температуры и давления	0,000
HT00357600	<b>1850</b> Контроллер для вентиля с электроприводом	0,000
HT00357602	<b>2850T</b> Контроллер многофункциональный для температуры	0,000
HT00357604	<b>3850T</b> Контроллер многофункциональный	0,000
HT00357606	<b>6000F</b> Контроллер температуры ПИД 1/8 DIN	0,000
HT00357611	<b>GFXTERM04-C-1-0</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000
HT00357612	<b>GFXTERM04-C-1-D</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000
HT00357615	<b>GFXTERM04-D-1-D</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000
HT00357616	<b>GFXTERM04-D-1-M</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000
HT00357619	<b>GFXTERM04-R-0-0</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000
HT00357621	<b>GFXTERM04-R-1-C</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000
HT00357622	<b>GFXTERM04-R-1-M</b> Регулятор ПИД температуры двухканальный	0,000

Артикул	Наименование	На складе
<b>Индикаторы и модули оповещения GEFRAN</b>		
HT00357624	<b>2300</b> Индикатор давления общих процессов / модуль тревог	0,000
HT00357625	<b>2308</b> Блок сигнализации температуры	0,000
HT00357626	<b>2400</b> Индикатор быстродействующий	0,000
HT00357629	<b>40A48</b> Блок сигнализации Aас и Vас	0,000
HT00357630	<b>40A96</b> Блок сигнализации Aас и Vас	0,000
HT00357632	<b>40B48</b> Блок сигнализации Aас и Vас	0,000
HT00357633	<b>40B96</b> Устройство тревоги: давление, усилие, положение	0,000
HT00357635	<b>40F96</b> Индикатор частоты	0,000
HT00357637	<b>40T48</b> Блок сигнализации	0,000
HT00357638	<b>40T72</b> Блок сигнализации	0,000
HT00357639	<b>40T96</b> Блок сигнализации	0,000
HT00357640	<b>40ТВ</b> Блок сигнализации по температуре и давлению	0,000
HT00357642	<b>4A48</b> Индикатор Aас и Vас	0,000
HT00357643	<b>4A96</b> Индикатор Aас и Vас	0,000
HT00357645	<b>4B96</b> Индикатор давления, положения и усилия	0,000
HT00357647	<b>4T48</b> Блок сигнализации температуры	0,000
HT00357648	<b>4T72</b> Блок сигнализации температуры	0,000
HT00357649	<b>4T96</b> Блок сигнализации температуры	0,000
HT00357650	<b>I300</b> Индикатор конфигурируемый	0,000
<b>Таймеры и счетчики GEFRAN</b>		
HT00357652	<b>55</b> Таймер с цифровой настройкой	0,000
HT00357653	<b>550</b> Таймер кварцевый / счетчик	0,000
HT00357654	<b>556</b> Таймер кварцевый / счетчик / частотомер	0,000
<b>Реле и контроллеры силовые GEFRAN</b>		
HT00357656	<b>GD</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357657	<b>GI</b> Реле 3-фазное твердотельное с логическим управлением	0,000
HT00357658	<b>GQ</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357659	<b>GRS</b> Реле однофазное твердотельное	0,000
HT00357660	<b>GRS-H</b> Реле однофазное твердотельное	0,000
HT00357662	<b>GS-L</b> Реле твердотельное с логическим управлением	0,000
HT00357663	<b>GS-T</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357664	<b>GT</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357665	<b>GTD</b> Контактёр твердотельный	0,000
HT00357667	<b>GTS-L</b> Реле твердотельное с логическим управлением	0,000
HT00357668	<b>GTS-T</b> Реле твердотельное с логическим управлением	0,000
HT00357669	<b>GTT</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357670	<b>GTZ</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357671	<b>GZ</b> Реле твердотельное	0,000
HT00357672	<b>W211</b> Контроллер силовой	0,000
HT00357673	<b>W212</b> Контроллер силовой	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357674	<b>W312</b> Контроллер силовой	0,000
HT00357675	<b>W401</b> Контроллер силовой	0,000
<b>Контроллеры с панелью управления GEFRAN</b>		
HT00357676	<b>AXM View</b> Панель управления	0,000
HT00357678	<b>eGT-I</b> Панель оператора для литья под давлением пластика / резины	0,000
HT00357679	<b>ePanel</b> Панель оператора с цветным сенсорным экраном	0,000
HT00357681	<b>eView BOX</b> Панель управления	0,000
HT00357682	<b>eView HD</b> Панель управления с большим цветным сенсорным экраном	0,000
HT00357683	<b>eView LT</b> Панель управления	0,000
HT00357684	<b>GF_LOOPER</b> Контроллер многоканальный, до 16 зон управления	0,000
HT00357685	<b>GF_PROMER</b> Контроллер, сигнализатор, программатор	0,000
HT00357688	<b>GF_VEDO EL 35CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357690	<b>GF_VEDO EL 57CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357691	<b>GF_VEDO HL</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357692	<b>GF_VEDO HL 121</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357693	<b>GF_VEDO HL 121CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357694	<b>GF_VEDO HL 150</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357695	<b>GF_VEDO HL 150CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357698	<b>GF_VEDO ML 104CK</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357699	<b>GF_VEDO ML 104CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357701	<b>GF_VEDO ML 121CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357703	<b>GF_VEDO ML 150CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357705	<b>GF_VEDO ML 65CK</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357706	<b>GF_VEDO ML 65CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357709	<b>GF_VEDO SL 104CK</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357710	<b>GF_VEDO SL 104CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357712	<b>GF_VEDO SL 35CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357714	<b>GF_VEDO SL 57CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357716	<b>GF_VEDO SL 65CK</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357717	<b>GF_VEDO SL 65CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357722	<b>GF_VEDO SL 70CT - V70CT</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357725	<b>GF_VEDO TL 104CK</b> Контроллер с панелью управления	0,000
HT00357727	<b>GF_VEDO TL 65CK</b> Контроллер с панелью управления	0,000
<b>Компьютеры промышленные GEFRAN</b>		
HT00357731	<b>DIGISTAR II Control</b> Компьютер промышленный	0,000
HT00357734	<b>GF-BOX Industrial PC</b> Компьютер промышленный	0,000
HT00357737	<b>GT-C PC</b> Компьютер промышленный	0,000
<b>Модули для ввода / вывода GEFRAN</b>		
HT00357739	<b>AXM</b> Модуль ввода / вывода дистанционных с Fast-Ethernet протоколом GDNET соединения	0,000
HT00357741	<b>CAN-IO</b> Модуль дистанционного ввода / вывода	0,000



Артикул	Наименование	На складе
HT00357742	<b>CAN-IO Extrusion</b> Модуль удаленного ввода / вывода с коммуникацией CANopen	0,000
HT00357743	<b>e410</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357744	<b>e430</b> Модуль ввода / вывода функциональный	0,000
HT00357746	<b>eCPU400</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357748	<b>ePCLoGic400</b> Система модульная единая для автоматического управления	0,000
HT00357750	<b>GF Connect</b> Модуль удаленного доступа централизованному серверу через шлюзы	0,000
HT00357756	<b>GF_C 49207 Remote Assistance 3G</b> Модуль беспроводного модема с беконтактным доступом	0,000
HT00357761	<b>GLK67-BRTC IP67</b> Вход удаленный для температуры на CANopen Fieldbus	0,000
HT00357762	<b>GLK67-IRTC</b> Вход удаленный для температуры на CANopen Fieldbus	0,000
HT00357764	<b>MD8</b> Модуль расширения для блока сигнализации	0,000
HT00357767	<b>R-A/D8</b> Модуль аналогового ввода / вывода	0,000
HT00357768	<b>R-BUS</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357770	<b>R-C3</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357772	<b>R-E16</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357774	<b>R-ETH100</b> Мост с Fast-Ethernet интерфейсом для GDNET	0,000
HT00357776	<b>R-ETM100</b> Коммутатор Ethernet с протоколом соединения Modbus TCP	0,000
HT00357778	<b>R-EU16</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357779	<b>R-EU32</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357780	<b>R-GCANs</b> Модуль коммутации с протоколом CANopen	0,000
HT00357782	<b>R-MA6</b> Модуль аналогового ввода / вывода	0,000
HT00357783	<b>R-MIX</b> Модуль входа/выхода цифрового и аналогового с микропроцессором	0,000
HT00357784	<b>R-MIXR</b> Модуль входа/выхода цифрового и аналогового с микропроцессором	0,000
HT00357786	<b>R-SW5</b> Модуль коммутации с 4+1 портами Fast Ethernet	0,000
HT00357788	<b>R-TC8</b> Модуль температурного входа и выхода для управления температурой	0,000
HT00357790	<b>R-TEMP4</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357792	<b>R-U16</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357793	<b>R-U8</b> Модуль цифрового ввода / вывода	0,000
HT00357796	<b>RD/A16</b> Модуль аналогового ввода / вывода	0,000
HT00357797	<b>RD/A4</b> Модуль аналогового ввода / вывода	0,000
HT00357798	<b>RD/A8</b> Модуль аналогового ввода / вывода	0,000
HT00357801	<b>SW5-SA</b> Модуль коммутации с 4+1 портами Fast Ethernet	0,000
<b>Инверторы и приводы постоянного тока GEFNAN</b>		
HT00357804	<b>ADL100</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле	0,000
HT00357805	<b>ADL200</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле	0,000
HT00357806	<b>ADL300</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле	0,000
HT00357808	<b>ADP200</b> Инвертор для сервоприводов	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357810	<b>ADV20</b> Инвертор векторный	0,000
HT00357811	<b>ADV200</b> Инвертор векторный ориентированный на поле	0,000
HT00357812	<b>ADV200 HC</b> Инвертор векторный ориентированный на поле для подъемников и кранов	0,000
HT00357813	<b>ADV200 LC</b> Инвертор векторный с жидкостным охлаждением ориентированный на поле	0,000
HT00357814	<b>ADV200 SP</b> Инвертор для солнечных водяных насосов	0,000
HT00357815	<b>ADV200 WA</b> Инвертор векторный ориентированный на поле для водоподготовки и HVAC	0,000
HT00357817	<b>ADV200-E54</b> Инвертор векторный, ориентированный на поле, с внешним радиатором IP55	0,000
HT00357818	<b>ADV200-EH</b> Инвертор векторный, ориентированный на поле, с внешним радиатором IP54	0,000
HT00357819	<b>ADV50</b> Инвертор векторный	0,000
HT00357820	<b>ADV80</b> Инвертор векторный	0,000
HT00357822	<b>AFE200</b> Источник питания регенеративный, активный, первичный	0,000
HT00357825	<b>AGL50 - EV</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле	0,000
HT00357827	<b>AGy-EV</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле	0,000
HT00357828	<b>AVRy</b> Инвертор векторный для синхронных двигателей с рекуперацией энергии	0,000
HT00357829	<b>AVy</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле	0,000
HT00357831	<b>BDI50</b> Инвертор векторный компактный бессенсорный	0,000
HT00357833	<b>FFE200</b> Источник питания регенеративный	0,000
HT00357836	<b>ICS-ADL300</b> Плата управления системой интегрированная в инвертор	0,000
HT00357839	<b>QUIX-QX3</b> Инвертор векторный	0,000
HT00357841	<b>SM32</b> Источник питания постоянного и переменного тока	0,000
HT00357843	<b>SMB200</b> Источник питания постоянного и переменного тока	0,000
HT00357845	<b>SR32</b> Преобразователь переменного / постоянного тока	0,000
HT00357849	<b>TPD32 EV 500</b> Преобразователь постоянного тока якорный	0,000
HT00357851	<b>TPD32 EV-12P</b> Преобразователь постоянного тока якоря 12-пульсный	0,000
HT00357852	<b>TPD32 EV-12S</b> Преобразователь постоянного тока якоря 12-пульсный	0,000
HT00357853	<b>TPD32 EV-CU</b> Блок управления регулировкой универсального внешнего силового моста	0,000
HT00357854	<b>TPD32 EV-FC</b> Регулятор полевой	0,000
HT00357856	<b>VDI100</b> Инвертор векторный общего назначения	0,000
HT00357858	<b>VDL200</b> Инвертор векторный, ориентированный на подъемное поле, для асинхронных двигателей	0,000
<b>Принадлежности для датчиков GEFRAN</b>		
HT00357860	<b>CIR</b> Усилитель тензодатчика первичного преобразователя	0,000
HT00357861	<b>CIR-D</b> Усилитель сигнала тензодатчика гальванически изолированный	0,000
HT00357862	<b>CMI Can-open</b> Интерфейс модуля для неусиленных преобразователей	0,000
HT00357863	<b>CT</b> Комплект для чистки монтажных отверстий	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357864	<b>DU-1D</b> Усилитель сигнала и монитор для тензодатчиков	0,000
HT00357865	<b>DU-4D</b> Усилитель сигнала и монитор для тензодатчиков	0,000
HT00357866	<b>DU-4USB</b> Усилитель сигнала и монитор для тензодатчиков	0,000
HT00357867	<b>GRD</b> Диск разрывной	0,000
HT00357868	<b>KF</b> Набор для сверления монтажных отверстий	0,000
HT00357869	<b>PCIR</b> Формирователь сигнала для линейных или поворотных преобразователей	0,000
HT00357870	<b>PCIR 101</b> Формирователь сигнала для линейных преобразователей	0,000
HT00357871	<b>PCIR 102</b> Формирователь сигнала для линейных преобразователей	0,000
HT00357872	<b>TDP-1001</b> Дисплей локальный передающий предел тревоги	0,000
HT00357873	<b>TS3</b> Имитатор преобразователя	0,000
HT00357874	<b>VDA-I</b> Усилитель тензодатчика первичного преобразователя	0,000
HT00357875	<b>VDA-M</b> Усилитель тензодатчика первичного преобразователя	0,000
HT00357876	Кабель удлинительный	0,000
<b>Принадлежности для термометров и термопар GEFRAN</b>		
HT00357877	Адаптер для усилителей сигнала 4-20мА	0,000
HT00357878	Вход дистанционный температурный IP67 на полевой шине CANopen	0,000
HT00357879	Головка соединительная	0,000
HT00357880	Кабель удлинительный и компенсационный для термопар	0,000
HT00357881	Оболочка защитная	0,000
HT00357882	Разъем	0,000
HT00357883	Усилитель сигнала 4-20мА	0,000
HT00357884	Фитинг раздвижной компрессионный	0,000
<b>Принадлежности для регуляторов мощности GEFRAN</b>		
HT00357885	<b>CANopen</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357886	<b>DeviceNet</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357887	<b>EtherCAT</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357888	<b>Ethernet IP</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357889	<b>GFX4-SSR</b> Блок питания твердотельный	0,000
HT00357890	<b>Modbus RTU</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357891	<b>Modbus TCP</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357892	<b>Profibus DP</b> Плата расширения для регуляторов мощности	0,000
HT00357893	Вентилятор	0,000
HT00357894	Держатель предохранителей	0,000
HT00357895	Предохранитель	0,000
HT00357896	Терминал оператора	0,000
<b>Принадлежности для систем и средств автоматизации GEFRAN</b>		
HT00357897	<b>DIGITAST</b> Клавиатура	0,000
HT00357898	<b>ekM32-104</b> Клавиатура	0,000
HT00357899	<b>ekM64-150</b> Клавиатура	0,000
HT00357900	<b>TF32-EV 104</b> Клавиатура	0,000

Артикул	Наименование	На складе
HT00357901	<b>KB-ADL</b> Клавиатура	0,000
HT00357902	Крышка защитная для приборов	0,000
HT00357903	Набор крепления панели	0,000
HT00357904	Набор крышек для задней панели	0,000
HT00357905	Панель задняя	0,000
HT00357906	Панель задняя с фастонами	0,000
HT00357907	Система стеллажная	0,000
HT00357908	Скоба на DIN-рейку, задняя панель с контактами	0,000
HT00357909	Трансформатор силовой и изоляция	0,000
HT00357910	Трансформатор тока	0,000
HT00357911	Элемент сменный для контроллера версии 600	0,000

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [gnv@nt-rt.ru](mailto:gnv@nt-rt.ru) || сайт: [gefran.nt-rt.ru](http://gefran.nt-rt.ru)